

スポットリナー-14 使用方法

禁止事項と使用方法1~14の工程は順守してください。		
1		本体上部 汚水回収タンクを外し
		清水を8分目まで入れ上本体 をセットする
2		本体側上部にバキュームホースを差し 込む
		下部カプラーを引きに清水ホース入 れる
3		ウオンドにバキュームホースを差し込む
		下部カプラーを引きに清水ホース入 れる
4		電源コードをつなぐ
5		スイッチを入れる 左 散水 右 バキューム 切 O=OUT 入 I=IN
6		散水レバーを握り水を出しウオンドを 引いて水を回収してください 水が多い時は散水をやめて回収 のみにしてください
7		汚水タンクが満水になる前に排 水してください 作業時はこまめに確認してく ださい

作業完了後		
8		スイッチを切る 左 散水 右 バキューム 切 O=OUT 入 I=IN
9		電源コードを抜く
10		ホースを外す
11		汚水、清水を排水する フィルター無くさない様に
12		コンセントを入れる
13		右バキューム スwitchを入れ 5分空運転させる モーターを乾燥させるためです
14		コンセントを抜いて保管
禁止事項		原液の洗剤 酸性洗剤 薬品の 使用は禁止