

# HD 4/8 C 操作ガイド

実際の製品とガイド内の画像イメージが多少異なる場合があります。

## Step 1

### 使用前の準備をします

1. 水道ホースを本体に取り付けます。



本体側ホースコネクタにホース側カップリングを奥まで差し込んでください。

2. 高圧ホースを本体に取り付けます。



高圧ホースのナットを手で回して締めてください。

3. 水道栓を開けます。

水道栓は全開にしてください。

4. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

アースは必ず接続してください。

【延長コードを使用する場合】

- ・15A仕様で10M以内の長さの延長コードをお使いください。

5. 本体の電源を入れます。



メインスイッチを「I」の方向へ回します。

6. トリガーガンの安全ロックを解除します。



- ・ロックボタンを高圧ホース側にずらすとロックが解除されます。
- ・ロックボタンをノズル側にずらすとロックされます。

## Step 2

### 使い方

1. トリガーガンの安全レバーとトリガーを握ります



安全レバーを押しながらガンを握ると、トリガーが押し込まれてノズルから高圧水が吐出されます。

【ノズルの交換方法】

- ① トリガーガンのレバーを離してください。
- ② 安全ロックをノズル側にずらし、レバーをロックしてください。
- ③ ノズルチップ固定ホルダーを外してノズルを交換し、ノズルチップ固定ホルダーで固定して手で回して締めてください。

洗浄剤を使用する場合は、別冊「取扱説明書」をお読みください。

## Step 3

### 使い終わったら

1. 本体の電源を切ります。



メインスイッチを「O」の方向へ回します。

2. 電源プラグをコンセントから抜きます。
3. 水道栓を閉めます。
4. トリガーガンのレバーを握ります。  
ポンプ内に残っている圧力が抜けます。
5. トリガーガンをロックします。